

RENGÖRING AV KATALYSATORN

En viktig åtgärd som vi rekommenderar efter 500 st påsar.

Katalysatorn säkrar luktfri förbränning. Under normala förhållanden ska askan vara gråaktig utan pappersrester. För att undvika dålig förbränning eller lukt genomförs en sköljning av katalysatorn. Förutsättningen är att du är lite hätdigsamt kan lyfta toaletten.

1. Dra ut stickkontakten och koppla loss toaletten från till- och frånluftsroren.
2. Ta ut asklådan.
3. På baksidan av toaletten, där frånluftsröret sitter, finns ett mindre rör i mitten, detta är katalysatorröret.
4. Rengör katalysatorröret med kniv. Dammsug samtidigt så att ingen smuts faller ned i röret.

Resten av proceduren kräver att du har tillgång till ett ställe som tål vattenstänk, t.ex. trädgården, badkaret eller duschen.

1. Hitta ett stabilt underlag som toaletten kan placeras på.
2. Vinkla toaletten med fronten nedåt. Toalettens framkant bör vara cirka 20 cm över marknivå.
3. Sätt en tratt, med fördel en avskuren PET-flaska, i änden av katalysatorröret. Häll 10–20 liter hett vatten (kranvarmt är ok men ju varmare desto bättre) i tratten. Se till att vattnet inte rinner vid sidan om katalysatorröret. Vattnet rinner nu ut på den blanka bottenplattan och ner i gräsmatta eller golvbrunn.
4. Montera tillbaka toaletten igen och starta en förbränning, utan att sätta i påse för att torka katalysatorn.



Cinderella®
FÖRBRÄNNINGSTOALETTER